

DENDOU MARU 1000/4000 PLAYS

Hoiatus

1. Kasuta ainult 12v akut. Ole veendunud, et ühendused oleksid õigeti kinnitatud + ja –
2. Lõpeta koheselt rulli kasutamine, kui rull on ülekuumenenud.
3. Ärge kunagi pange oma näppe rulli sisemusse. Kui see juhtub, siis ühendage koheselt juhtmed akuklemmidelt lahti.
4. Lõpetage koheselt kalapüük, kui displei klaas on purunenud. Vee sattumisel rulli sissemusse võite rulli kahjustada jäädavalt.
5. Lõpetage rulli kasutamine koheselt, kui tunnete kõrbelõhna, rullist immitseb suitsu või rull on ülemääraselt kuum.

Ettevaatust

1. Ärge katsuge pöörlevat pooli kuna see võib põhjustada vigastusi
2. Ärge hoidke liinist kinni, kui te kerite seda poolile või lasete maha joosta. See võib vigastada teie sõrmi
3. Olge veendunud, et rull on kinnitatud ridvale korrektselt.
4. Olge veendunud, et püügi ajal ei ole toitekaabel ümber teie keha
5. Peale püüki ühenda toitekaabel lahti nii rullilt, kui akult
6. Ärge kasutage rulli kuivatamiseks soojapuhurit ega muid soojendavaid esemeid.

Rulli ettevalmistus liini paigalduseks(tamiil/ nõör)

1. Kasuta liini paigaldamiseks selleks ettenähtud „ nõela“
2. Lükka „nõel“ tagantpoolt rulli läbi taamiililaoturi ava ja tõmba liin läbi.
3. Kinnita liin poolil asetsevale kinnitusele aasaga.

PE liini kerimine poolile (meetermõõdustikus nõörile)

1. Vajuta korraga ENTER ja MEMO. Hoia rohkem, kui kolm sekundit. Seejärel vajuta ENTER ühe korra.
2. Kasuta elektroonilist pealekerimist liini kerimiseks

Palun kasuta poolile kerimise kiirust nr. 3 ja mõõdukat liini pinget

3. Pelale liini pealekerimise lõpetamist hoia all nuppu ENTER rohkem, kui kolm sekundit (alarm). Ettevaatlikult eemalda poolilt 10 m liini (tõmba välja)
4. Vajuta nuppu ENTER ja hoia rohkem, kui 3 sekundit all(alarm)
5. Displei lülitub tavareziimi ja liini poolile kerimine on lõppenud. Kerige välja tõmmatud liin käsitsi poolile. Nüüd võib olla liini ja displei vaheline viga $\pm 3\%$

Nylon liini pealekerimine poolile (ilma meetermõõdustikuta)

1. Vajuta korraga ENTER ja MEMO. Hoia rohkem, kui kolm sekundit. Seejärel vajuta ENTER ühe korra.
2. Kasuta elektroonilist pealekerimist liini kerimiseks
3. Palun kasuta poolile kerimise kiirust nr. 3 ja mõõdukat liini pinget
4. Pelale liini pealekerimise lõpetamist hoia all nuppu ENTER rohkem, kui kolm sekundit (alarm). Lisa pealiinile lisa 10 m liini. Keri lisatud 10 m käsitsi poolile.
5. Vajuta nuppu ENTER ja hoia rohkem, kui 3 sekundit all (alarm)
6. Eemalda lisa 10 m liini.
7. Displei lülitub tavareziimi ja liini poolile kerimine on lõppenud. Nüüd võib olla liini ja displei vaheline viga $\pm 3\%$
- 8.

Null seaded

1. Keri rakendus pinnale ja hoia nuppu (0 set/ enter) all rohkem, kui 3 sekundit.
2. Alarm annab märku signaaliga ja displei tühistab eespool esitatud
3. O seadistus on taastatud

Kasuta targa liini sügavust

Selle funktsiooniga saate ära määratleda täpse püügi sügavuse

1. Kui te olete lõhkunud liini püügi ajal ja tahate taastada sama sügavust, siis kerige nõör üles. Seejärel hoidke all nuppu 0 SET rohkem, kui 3 sekundit. Rull taastab seaded.

2. Kompuuter viib teie rakenduse automaatselt samale sügavusele

Signaal (Gunwale)

Kui kerite rakendust tagasi täiskiirusel (H1) kostab alarm iga 2 meetri tagant. Kui pardast on puudu 6 m, siis rull katkestab automaatselt kerimise.

Rull imiteerib populaarse püügitehnika (jigging) funktsiooni.

1. Vajuta nuppu MENU seni kuni displei paremas nurgas (üleval paremalt nurgast kolmas) hakkab vilkuma ikoon
 2. Vajutage ENTER ja kui displeil näitab >on jigging püügitehnika aktiveeritud
- Vajuta ENTER kui tahad jigging püügitehnikat korrata.